

**Domů** > Potřebuje rozdělit místnost? Vytvořte si paraván!

---

**Dílna a hobby**

## Potřebuje rozdělit místnost? Vytvořte si paraván!

Paraván je zajímavý a estetický bytový doplněk, který slouží jako zástěna nebo optický předěl, když potřebujeme rozdělit místnost. A pokud přemýšlíte, že si praktický paraván pořídíte, zkuste se do jeho výroby pustit sami, postup krokem za krokem

**Pavel "Kutil" Zeman**

autor

Rám paravánu je vyroben z latěk šíře 8 cm o síle 2 cm. Celková výška paravánu je 185 cm, spodní příčka je 15 cm od země, výška horního oblouku 12 cm. Šířka látky a vnitřní rozměr jednoho dílu je 50 cm. Látku a povrchovou úpravu paravánu musíme vybírat tak aby ladila s interiérem.

### Jak při výrobě paravánu postupovat

#### 1. krok: vyřízneme zaoblení

Pro vršek rámu paravánu si vytvoříme šablonu, podle ní přímočarou pilkou s ostrým plátkem zaoblení vyřízneme. Hranu řezu obrousíme pásovou bruskou.

Vytvořte si paraván: vyřízneme zaoblení

*Zdroj: Pavel Zeman*

#### 2. krok: vyvrtáme otvor

Ve středu horního dílu vyřízneme vykružovací pilkou větší otvor. Po stranách vyvrtáme menší otvory. Řežeme do půlky síly, dokončíme z druhé strany.

Vytvořte si paraván: vyvrtáme otvory

*Zdroj: Pavel Zeman*

### **3. krok: zkulatíme hrany**

Hrany horních dílů paravánu zkulatíme pomocí horní stopkové frézy nebo smirkem na houbičce. Hrany ostatních částí, které budeme připravovat, upravíme stejně.

Vyrobte si paraván: zkulatíme hrany

*Zdroj: Pavel Zeman*

### **4. krok: odřízneme tenký klín**

Konce nohou paravánu zúžíme odříznutím tenkého klínu. Na kratší straně nohy si vyznačíme cca 2 cm, na delší straně cca 10 cm, spojení dá místo řezu.

Vyrobte si paraván: odřízneme tenký klín

*Zdroj: Pavel Zeman*

### **5. krok: spojíme rám**

Rám spojíme pomocí dřevěných kolíčků o průměru 8mm. Otvory pro kolíčky vyvrtáme pomocí šablony, nebo musíme naměřit. Hlídáme shodnou hloubku vrtání.

Vyrobte si paraván: spojíme rám

*Zdroj: Pavel Zeman*

### **6. krok: obrousíme hrany kulatinek**

Látková výplň bude napnutá na dřevěné kulatince o průměru 10 mm. Připravíme si šest kusů o délce 53cm. Obrousíme hrany kulatinek i hrany spojovacích kolíků.

Vyrobte si paraván: obrousíme hrany kulatinek

*Zdroj: Pavel Zeman*

### **7. krok: slepíme rám**

Rám bude slepen pomocí disperzního lepidla na dřevo. Do předvrtaných otvorů vnitřní příčky a nohou nanese lepidlo a paličkou vklepneme připravené spojovací kolíčky.

Vyrobte si paraván: slepíme rám

*Zdroj: Pavel Zeman*

### **8. krok: sklepneme rám**

Lepidlo nanese i do protilehlých otvorů, sklepneme k sobě a pomocí svěrky nebo

popruhového stahováku pevně stáhneme. Otřeme vyteklé lepidlo.

Vyrobte si paraván: sklepneme rám

*Zdroj: Pavel Zeman*

## **9. krok: rámy spojíme panty**

Po zaschnutí lepidla rámy natřeme bezbarvým lakem, po zaschnutí je spojíme pomocí malých nerozebíratelných pantů cca 15 cm od horní i spodní hrany rámu.

Vyrobte si paraván: rámy spojíme panty

*Zdroj: Pavel Zeman*

## **10. krok: postupně spojíme rámy**

Panty dáme tak, aby šlo paraván skládat do tvaru písmene Z. První a druhý rám spojíme z jedné strany, otočíme a druhý s třetím spojíme z opačné strany.

Vyrobte si paraván: postupně spojíme rámy

*Zdroj: Pavel Zeman*

## **11. krok: látku navlékneme na tyčky**

Látkové pruhy ustříhneme s přesahy na založení navlékacího tunýlku a začištění okrajů. Látku navlékneme na tyčky a pak teprve vyvrtáme otvory pro tyčky.

Vyrobte si paraván: látku navlékneme na tyčky

*Zdroj: Pavel Zeman*

Zařazeno v: **hobby encyklopedie, Krok za krokem, jak na to, paraván DIY, encyklopedie domácnosti**

**Pavel "Kutil" Zeman**

autor

---

### **Source URL:**

<https://napady.iprima.cz/prima-napady/potrebuje-rozdelit-mistnost-vyrobte-si-paravan>