

Domů > Udělejte si domácí počítačovou pracovnu

Udělejte si domácí počítačovou pracovnu

Knihovnička a pracovní stůl v jednom na necelém jednom metru čtverečním. A k tomu ještě televizní zákoutí a skříňka na video. Ideální prostorové řešení pro menší byty nebo rohová zákoutí. Stačí vysunout podvěšenou policičku a máme domácí počítačovou pracovnu.

Pavel "Kutil" Zeman

autor

Konstrukce domácí počítačové pracovny je vytvořena z hranolků 8x8 cm. Budeme potřebovat dvě stojny o délce 180 cm a čtyři díly 15 cm dlouhé, které opatříme nažehlovací dubovou dýhou. Tu díky tavnému lepidlu snadno připevníme a přesah ořízneme.

Jak při výrobě domácí počítačové pracovny postupovat

1. krok: díly jsou spojeny dřevěnými kolíčky

Díly pracovní plochy a boku, stejně tak poliček a zadních lubů přiléhajících na stěnu, jsou spojeny na dřevěné spojovací kolíčky.

Domácí počítačová pracovna: díly jsou spojeny dřevěnými kolíčky

Zdroj: Pavel Zeman

2. krok: rozměr výsuvné plochy

Při výrobě výsuvné plochy je nutné znát rozměr přenosného počítače nebo klávesnice, která na výsuvné desce bude přidat rezervu například pro myš a podložku.

Domácí počítačová pracovna: rozměr výsuvné plochy

Zdroj: Pavel Zeman

3. krok: místo pro uložení cédéček

V sestavě bude i místo pro uložení CD nosičů. Krabičky na CD budou vlastně vloženy do otevřeného klínu a zapřeny vlastní vahou.

Domácí počítačová pracovna: místo pro uložení cédéček

Zdroj: Pavel Zeman

4. krok: připravené díly natřeme

Připravené a nasucho sestavené a rozložené díly povrchově upravíme bezbarvým lakem nebo mořením ve dvou až třech vrstvách.

Domácí počítačová pracovna: připravené díly natřeme

Zdroj: Pavel Zeman

5. krok: připevníme pojezdy

Na boky podvěšené výsuvné plochy připevníme pojezdy. Vhodné, i když dražší, jsou pojezdy kuličkové, které snadno pojíždí i s větším zatížením.

Domácí počítačová pracovna: připevníme pojezdy

Zdroj: Pavel Zeman

6. krok: lepené díly stáhneme svěrkami

Do předvrtaných otvorů pro dřevěné spojovací kolíčky nanese se disperzní lepidlo na dřevo. Lepené díly pevně stáhneme svěrkami. Vytlačené lepidlo otřeme.

Domácí počítačová pracovna: lepené díly stáhneme svěrkami

Zdroj: Pavel Zeman

7. krok: označíme otvory pro hmoždinky

Přes předvrtané otvory na zadním zvýšení polic označíme na stěnu otvory pro hmoždinky. Do otvoru vložíme vrut a mírným poklepem kladívka jej označíme na stěnu.

Domácí počítačová pracovna: označíme otvory pro hmoždinky

Zdroj: Pavel Zeman

8. krok: mechanismus s excentrickým zámkovým dotahováním usnadňuje montáž

Poličky jsou se stojnami spojeny ze spodní strany. Malý mechanismus s excentrickým zámkovým dotahováním umožňuje snadnou montáž i demontáž celé sestavy.

Domácí počítačová pracovna: mechanismus s excentrickým zámkovým dotahováním usnadňuje montáž

Zdroj: Pavel Zeman

9. krok: police upevníme do stěny

Poličky mají zadní zvýšený lem, za ten budou jištěny ke stěně, což zpevní stabilitu celé sestavy. Police upevníme do předvrtaných otvorů a hmoždinek ve stěně.

Domácí počítačová pracovna: police upevníme do stěny

Zdroj: Pavel Zeman

10. krok: připevníme poličku na CD

Do hotové sestavy připevníme poličku na CD. Její umístění pečlivě vyměříme, nad poličkou musí být tolik místa, aby bylo možné disky pohodlně vyndat.

Domácí počítačová pracovna: připevníme poličku na CD

Zdroj: Pavel Zeman

Zařazeno v: **dílna a hobby, jak na to, Krok za krokem, DIY návod, počítačová pracovna ze dřeva**

Pavel "Kutil" Zeman

autor

Source URL:

<https://napady.iprima.cz/prima-napady/udelejte-si-domaci-pocitacovou-pracovnu>